

## Flightcase instrument

buitenmaten 55 cm hoogte x 40 cm breedte x 25 cm diepte

bestaande uit 3 delen:

Boven afneembaar deksel met vlinderslot van 8,5cm diep

Leeg middencompartiment van 8cm diep

Onder afneembaar deksel met vlinderslot van 8,5cm diep

Geen wielen.

Aan de bovenkant van het middencompartiment één handgreep.

Geen schuim.

Platte hoekstukken.

In de deksels komen de printplaten van het eigenlijke instrument.

Op de deksels zelf komt een frontplaat met knoppen en kabels.

Het deksel mag niet ingezonken zitten want dan is het uitstekend randje onhandiger voor mijn polsen.

Het middencompartiment is leeg zodat de kabels in kunnen blijven en de frontplaten rechtstreeks aan de deksels aansluiten.

Zo licht mogelijk.

Platte zijden want de 2 deksel moeten zowel liggend als recht gebruikt worden.

Afbeelding 1: schets van de 3 compartimenten (maten kloppen niet)

Afbeelding 2: flightcase met lastig randje

Afbeelding 3: dwarsdoorsnede met componenten en frontplaat

